



EN

DE

1

PRODUCT REGISTRATION
PRODUKTREGISTRIERUNG

2

INSTALLATION FOR DOORS
INSTALLATION FÜR TÜREN

3

INSTALLATION FOR DRAWERS
INSTALLATION FÜR SCHUBLADEN

4

TAPKEY APP
TAPKEY APP

5

BATTERY REPLACEMENT
BATTERIEWECHSEL


6

SAFETY & SECURITY
SICHERHEITS- & GEFAHRENHINWEISE


tapkey FURNITURE LOCK

Quick Start Guide
Kurzanleitung


PRODUCT CONTENTS LIEFERUMFANG



Furniture lock
Möbelschloss



Locking part
Schließteil



Screws A
Schrauben A



Screws B
Schrauben B



Optional: Battery
Batterie

This user guide is published by Tapkey GmbH or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this user guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Tapkey GmbH at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this user guide.


Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Tapkey GmbH oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Tapkey GmbH jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

PRODUCT DETAILS PRODUKTDDETAILS

Weight Gewicht	105 g 105 g
Supports Bluetooth Unterstützt Bluetooth	Yes Ja
Frequency band for BLE-only Frequenzband für BLE	2.4 GHz 2,4 GHz
Supports NFC Unterstützt NFC	Optional Optional
Frequency band for BLE & NFC Frequenzband für BLE & NFC	2,4 GHz + 13,56 MHz 2,4 GHz + 13,56 MHz
Battery type Batterietyp	CR 123A 3V CR 123A 3V
Operating temperature Betriebstemperatur	+5 to +35 °C +5 bis +35 °C




1.1

**Remove cover, insert battery and close again**

Öffne das Batteriefach, lege eine Batterie ein und schließe es

1.2

**Install Tapkey App**

Tapkey App installieren




1.3

**Register or sign in**

Registrieren oder anmelden


i Use your Google ID, Apple ID oder Tapkey account
Google-ID, Apple-ID oder Tapkey Account verwenden

1.4

**Turn furniture lock around**


Möbelschloss umdrehen

1.5

**Press button to activate owner mode (signal sounds)**


Knopf drücken, um Owner Modus zu aktivieren (Signalton ertönt)

1.6

**Set up new lock**

Neues Schloss registrieren

1.7

**Follow instructions in the app**


Anweisungen in der App folgen



WELL DONE! FURNITURE LOCK SUCCESSFULLY REGISTERED.
GRATULATION! FURNITURE LOCK ERFOLGREICH REGISTRIERT.




2.1



Before starting the installation, consider the opening direction (right/left side)
 Berücksichtige vor der Installation die Öffnungsrichtung (rechts/links)


2.2



Place the locking part in the closet and measure the height
 Schließeteil im Kasten platzieren und Höhe ausmessen


- i** Height measurement will be needed later in point 2.6.
 Die Höhenangabe wird bei Punkt 2.6 nochmals gebraucht.

2.3




The screw spacing is 48 mm
 Der Schraubenabstand beträgt 48mm

2.4




Mark the borehole with a pencil
 (46 mm from the edge of the body)
 Markiere das Bohrloch mit einem Bleistift
 (46 mm vom Rand des Korpusses entfernt)

2.5



Tighten the screws B at the marked point
 Schrauben B an markierten Punkten festziehen


2.6



Place the furniture lock on the door
 Platziere das Möbelschloss an der Türe


- i** Pay attention to the width of the body and the height measurement from point 2.2.
 Beachte dabei die Breite des Korpusses und die Höhenangabe aus Punkt 2.2.

2.7



Tighten screws A
 Schrauben A festziehen


2.8



Installation finished
 Montage abgeschlossen




3.1




Before starting the installation, consider the opening direction (right/left side)
 Berücksichtige vor der Installation die Öffnungsrichtung (rechts/links)

3.2




Place the locking part in the closet
 Schließteil im Kasten platzieren

3.3




Measure the height from the drawer button and mark the borehole with a pencil (46 mm from the edge)
 Messe die Höhe vom Schubladenboden und markiere das Bohrloch mit einem Bleistift (46 mm vom Rand entfernt)

3.4




Tighten the screws B at the marked point
 Schrauben B an markierten Punkten festziehen

3.5



Measure the width of the body
 Messe die Breite des Korpusses

3.6



Place furniture lock on the drawer front and tighten screws A
 Möbelschloss an Schubladenfront platzieren und Schrauben A festziehen

i Pay attention to the previously measured width and height
 Beachte dabei die zuvor gemessene Breite und Höhe

3.7




Drawer is ready to be unlocked with smartphone
 Die Schublade kann nun mit Smartphone geöffnet werden



Your Tapkey products are easy and fun to use.

Tapkey-Produkte sind besonders einfach zu nutzen und verwalten.



Create Smartphone Keys
Smartphone Keys erstellen



Program NFC Transponders
NFC Transponder beschreiben



View Access Log
Zutrittsprotokoll ansehen



Update Firmware
Firmware updaten



And much more
Und vieles mehr




Learn more about the Tapkey App

Erfahre mehr über die Tapkey App


tapkey.com/app

Manage access via Tapkey Web Portal
Zutritt verwalten via Tapkey Webportal

my.tapkey.com




5.1




Open the battery compartment
Batteriefach öffnen

5.2




Replace battery
Batterie wechseln

5.3



Close cover again
Abdeckung wieder schließen

i Dispose of used lithium battery according to the national regulations.
Lithium-Batterie gemäß den Landesvorschriften entsorgen.

**General**
Allgemein**Installation**
Installation**Cleaning & maintenance**
Reinigung & Pflege**Storage**
Lagerung**Electronics**
Elektronik

i For secure usage of your Tapkey Furniture Lock and the connected smartphones and PCs please observe the security information at tapkey.com/security.
Für den sicheren Betrieb deines Tapkey Furniture Locks und der damit genutzten Mobiltelefone und PCs bitte die Sicherheitshinweise unter tapkey.com/sicherheit beachten.

tapkey
the smart way in™

Tapkey GmbH
Brucknerstraße 2/6
A-1040 Wien
tapkey.com
office@tapkey.com
+43 720 00 36 81